

71 DDS Installatør vejledning

Vandmålerbrønd.

Målerbrønden sættes og ejes af forbruger, jf. vedtægter og tilslutnings betingelser.

Målerbrønden, skal være fabriks fremstillet, og udført i bestandigt materiale, indeholde rustfri fittings, og afspærringshane $\frac{1}{4}$ drej, mod og fra måler. Byggelængde 190 mm, omløber for måler montage. Der skal i forskruining, på afgang siden, monteres en DS 1717 kontraventil, med test skrue opad og synlig.

Målerbrønd skal udføres i isoleret materiale. Og sikres med frostsikret låg.

Målerbrønd, må ikke udføres i beton.

Målerbro, skal være fastspændt, og max 45 cm under brøndkant. Målerbrønden skal være min i niveau med færdigt niveau, ideelt 5 cm over.

Målerbrønde skal placeres, således, at overfladevand ikke løber i brønden. Vandforsyningen bestemmer målerstype.

Målerbrønden skal være let tilgængelig og synlig.

Målerbrønden, må max. Placeres 1.5m fra skel, på ejers område. Stophane, hvor en sådan sættes, placeres 0,5m fra skel, mod offentligt område.

Større vandmålere

Ved målere med dimensioner fra Q3 16 m³ /h skal der før måleren være en lige rørstrækning på mindst 10 x målerdimensionen. Læs evt. mere i DS439 3.5.2.

Målerbrønde til 6 m³ og 10 m³ målere

Målerbrønde til 6 m³ og 10 m³ målere skal være præfabrikerede med tilstrækkelig plads til servicering af ventiler og måler. Målerbrøndens mål og opbygning skal godkendes af Vindeby Vand.

Målerbrønde over 10 m³

Større målerbrønde over 10 m³ skal være med fast og lukket bund.

Måleren skal placeres i bunden af målerbrønden, dog mindst 30 cm over bund. Der skal altid være et lige rørstykke på 10 x målerdimensionen før og efter måleren af hensyn til målenøjagtigheden.

Der må gerne være afspærringsventiler på det lige rørstræk. Afspærringsventilerne skal være af typen med udveksling eller skyde-/sædeventiler for at undgå trykstød ved lukning. Der skal monteres et aftap efter vandmåleren.

Der bør være en pumpeump, så evt. vand fra installationen kan pumpes væk. Målerbrønden skal forsynes med trin eller en fast stige, så det er muligt at komme til at aflæse og servicere måleren.

Vandmåler afhentes hos Vandforsyningen, og monteres af VVS installatøren.