

70 DDS Installatør vejledning

Blødgøringsanlæg.

Ved installering af blødgøringsanlæg, skal installationen anmeldes til vandforsyningen.

Det sker på anmeldelsesblanketten på vores hjemmesiden. Her anføres anlægstype og navn.

Vandforsyningen, vil herefter ikke udtage vandprøver i ejendommen.

Der **skal** ved indløb i ejendommen, installeres, eller kontrolleres, at der er en DS 1717 kontraventil.

Forbruge skal informeres om, at denne skal kontrolleres med passende mellemrum.

Anmeldelsen, skal indeholde beskrivelse af DS1717 type, og placering.